

Sonda de inserción In 76



Descripción

Sonda de inserción en tubería o depósito

Es un adaptador de la rosca del electrodo, PG 13,4 a 3/4" NPT, más normalizada en tuberías. Además ofrece una buena protección de la parte de vidrio del sensor.

Limitaciones:

Las operaciones de calibración y limpieza son algo engorrosas. Primero se debe desenroscar del cable y después la parte protectora del electrodo con él en su interior.

Instalación:

Directamente en tubería mediante roscas de 3/ 4" NPT.

Especificaciones

Material:	PVC
Temperatura de trabajo:	0...60 °C
Presión de trabajo:	Según temperatura
Junta tórica:	Vitón
Sensores instalables:	Con rosca PG 13,5
Número de sensores:	1
Instalación:	R 3/4" NPT

Precios

Vea también

07.08.2022